コンボドライブ取扱説明書

C79834000

このたびはコンボドライブ（以降、本ドライブ）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本ドライブの適応メディアなどについて説明しています。

本ドライブに関する注意や基本的な使い方は、コンピュータに添付の『ユーザーズマニュアル』に記載しています。あわせてお読みください。

- 使用上の注意について：
  「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」
- 基本的な使い方について：
  「コンピュータの基本操作」－「光ディスクドライブを使う」

▶適応メディア

本ドライブで使用可能なメディアの種類と、本ドライブでの読み込み / 書き込み速度は、次のとおりです。

書き込みは、使用するメディア側の対応速度の範囲内で行ってください。また、メディア側で対応していても、本ドライブでの書き込み速度（最大）を超える書き込みはできません。

メディアの種類		読み込み速度（最大）	書き込み速度（最大）
CD メディア	CD-ROM	48 倍速	
	CD-R	48 倍速	48 倍速
	CD-RW	40 倍速	32 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	16 倍速	
	DVD-R	16 倍速	
	DVD-R DL	8 倍速	
	DVD-RW	12 倍速	
	DVD+R	16 倍速	
	DVD+R DL	8 倍速	
	DVD+RW	12 倍速	

▶ 各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

＜前面パネル＞



●イジェクトホール

ディスクトレイが開かないときに使用します。通常は使用しないでください。

●ディスクトレイ

メディアをセットします。

●アクセスランプ

ドライブへのアクセス時、緑色に点滅します。

●イジェクトボタン

コンピュータの電源が入っているときに押すと、ディスクトレイが 開きます。

＜背面パネル＞



●電源コネクタ

コンピュータ内部の周辺機器用電源ケーブルを接続します。

●インタフェースコネクタ

S-ATA ケーブルを接続します。

古紙配合率100%再生紙を使用しています